

Before installation download the complete manual and read all instruction:

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.:

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-vl>



1

2" = 81
3" = 95

2" = W+162
3" = W+190

1.1

1.2

1.3 C-PROFIL

a b a = b

1.4 F1

2

2.1

2.2 Y Max 18 Nm C-PROFIL H

2.3 H C-PROFIL Y

Max 18 Nm

2.4 Y 2x B

2.5 F1

2.6 Y 2x B

Max 18 Nm

3

3.1

3.2 R L R L

R BLACK = R R

3.3

3.4 250 P

3.5

4

4.1

Max 10 Nm L = 16 mm

Max 10 Nm L = 16 mm

Max 10 Nm L = 16 mm

Max 10 Nm L = 16 mm

Max 10 Nm L = 16 mm

4.2 6x **E**

4.3 4x **C**

4.4

OPTION 5 mm

OPTION ~~5 mm~~

OPTION 7,5 mm

4.5 1, 2, 3

4.6 Min 60 mm

4.7

4.8 Max 12 Nm

4.9 4x **C**

4.10 4x **C**

4.11

OPTION **D**

4.12

4.13 $\frac{1}{3} X$, X

OPTION **E**

4.14

6
5
4
3
2
1

5

5.1 Max 12 Nm

5.2 !

5.3

5.4 !

5.5 a = 100 mm, a

5.6 ✓, ✗

5.7

5.8

5.9

5.10

6

6.1

6.2

6.3

7

7.1 2x, **A**, 2x, **X**, $\phi 6,5 \text{ mm}$

7.2

7.3 !, 45 - 60 mm

